

## Порядок работы на кассовом аппарате ПОРТ DPG-25 Ф КЗ .

- 1. Включить ККМ нажать клавишей  (распечатается Служебный чек).**
- 2. Режим регистрации.**  
Нажать цифровую клавишу [1], (или выбрать стрелками   режим **1) Регистрация**, нажать [ИТОГ], ввести пароль **30**, и подтвердить клавишей [ИТОГ].
- 3. Регистрация одной продажи.**  
Набрать **СУММУ**, нажать клавишу отдела [1СЕК], нажать [ИТОГ].
- 4. Регистрация нескольких продаж одним чеком.**  
Набрать **СУММУ**, нажать клавишу отдела [1СЕК], набрать **СУММУ**, нажать клавишу отдела **1СЕК,.....**, и в конце нажать [ИТОГ].
- 5. Регистрация безналичным расчетом (оплата картой).**  
Набрать **СУММУ**, нажать клавишу отдела [1СЕК], и нажать клавишу [КАРТА].
- 6. Аннулирование не закрытого чека.**  
(Когда ввели сумму, нажали номер отдела (1СЕК), но не нажали ИТОГ), нужно нажать клавишу [СТ], и подтвердить клавишей [ИТОГ].
- 7. Возврат закрытого чека.**  
Нажать и удерживать клавишу [СТ], (на дисплее должно появиться надпись ВОЗВРАТ), ввести **СУММУ** возврата, нажать клавишу отдела (1СЕК), и подтвердить клавишей [ИТОГ].
- 8. Снятие отчета без гашения (X-отчет).**  
Нажать клавишу  , нажать цифру [2] (или выбрать стрелками   режим,  
**2) Отчеты без гаш.**, нажать **ИТОГ**, ввести пароль **30**, и подтвердить клавишей [ИТОГ] (на дисплее должно появиться выделенная надпись **1) Сменный итог (если необходимо снять отчет по отделам то нажмите цифру 5)**), нажимаем [ИТОГ] (распечатывается отчет). Как распечатается отчет, нажать клавишу  .
- 9. Снятие отчета с гашением (Z-отчет).**  
Нажать клавишу  , нажать цифру **3** (или выбрать стрелками   режим,  
**3) Отчеты с гаш.**, нажать [ИТОГ], ввести пароль **30**, и подтвердить клавишей [ИТОГ] (на дисплее должно появиться выделенная надпись **1) Сменный итог**, нажимаем [ИТОГ] (распечатывается отчет). Как распечатается чек, нажать клавишу  .
- 10. Ошибка.**  
Если вы набрали неправильную сумму, или аппарат выдал ошибку, то можно нажать клавишу [С]- сброс.
- 11. Выключение кассового аппарата.**  
Нажать клавишу  , нажать цифру **0** (или выбрать стрелками   режим ,  
**10)Выключение кассы**), нажать [ИТОГ] (аппарат отключиться).  
**Важные рекомендации.**
  - 1. Не разрешается устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами!**
  - 2. Не разрешается устанавливать устройство в насыщенных паром, влажных и пыльных местах!**
  - 3. Не разрешается подключать устройство к розеткам одновременно с другими электроприборами (например: холодильниками, двигателями и т.д.)**
  - 4. После покупки ККМ нужно подключить его к электросети на 24 часа. Если ККМ не эксплуатируется, рекомендуется еженедельно подключать его к сети не менее чем на 3-4 часа.**

Лента 57 терма.

По вопросам обращения с кассовым аппаратом

Звоните в ЦТО "KassCentre" ИП Медведев А.П.

По тел: 77-00-75, 52-06-42.

Видеоинструкция к ККМ  
Порт DPG-25 Ф КЗ на youtube.com



<https://youtube.be/ТрдauC8t2Js>